SAMSUNG

SGH-B130
Kasutusjuhend

• Käesoleva juhendi sisu võib teie telefonist erineda sõltuvalt installitud tarkvarast või teenuspakkujast.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in China
Code No. GH68-18589A
Estonian. 05/2008. Rev. 1.0

Ohutus- ja kasutusteave

Järgige järgnevaid hoiatusi, et vältida ohtlikke või õigusvastaseid olukordi ning tagada oma mobiiltelefoni nõuetekohane talitlus.

Ohutusnõuded

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas
Hoidke telefoni ja kõiki selle tarvikuid väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine
Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik
Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja selle tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik
- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda. Kasutage ainult märgitud SAMSUNGi laadijat.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Aku tulle viskamise, kuumutamise ja löökidega kaasneb ülekuumenemise, tulekahju või plahvatuse oht.
- Kasutatud akude äraviskamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge kunagi asetage akut või telefoni kütte- või kuumutusseadmete (nt mikrolaineahju, praeahju, radiaatori) peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Hoidke akut löökide ja surve eest. Hoidke akut suure välise surve eest, mis võib põhjustada sisemise lühise ja ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist
Võimalike häiringute vältimiseks hoidke mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, nagu soovitab tootja ja sõltumatu uurimisrühm Wireless Technology Research. Kui teil on põhjust arvata, et teie telefon häirib südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tööd, siis lülitage telefon kohe välja ja pöörduge nõuannete saamiseks südamestimulaatori või meditsiiniseadme valmistaja poole.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja
Ärge kasutage telefoni tanklates ning kütuse või kemikaalide lähedal. Lülitage alati telefon välja, kui näete sellekohast hoiatusmärki või kuulete nõuet. Kütusehoidlates, kemikaalide ladustamise ja transpordikohtades ning lõhkamispaikades võib teie telefon põhjustada plahvatuste või tulekahju ohu. Ärge hoidke ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade ega tarvikute lähedal.

Vähendage korduvatest liigutustest tulenevate vigastuste ohtu
Kui saadate tekstisõnumeid või mängite telefonis leiduvaid mänge, siis hoidke telefoni lõdva käega, vajutage kergelt nuppe, kasutage erifunktsioone, mis vähendavad nuppude vajutamise vajadust (näiteks mallid ja ennustav tekstisisestus) ning tehke sageli pause.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele
Võib juhtuda, et mõnes piirkonnas või olukorras ei ole võimalik selle telefoniga hädaabikõnesid teha. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib Euroopa Liidus ja muudes jäätmete lahuskogumise süsteemiga Euroopa riikides)

See tähis tootel või selle dokumentidel tähendab, et kasutuselt kõrvaldamiseks tuleb seda käidelda muudest majapidamisjäätmetest eraldi.
Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusesse.
Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Äriklientidel on soovitatav küsida toote turustajalt täpsemat teavet ostulepingu tingimuste kohta. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

SAR-teave
Teie telefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist vastavalt EL Nõukogu soovitustele. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised põhinevad turvastandarditel, mille on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel.

Standardite piirmäärad sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab mõõtühikut SAR (spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu sätestatud SAR-i piirmäär on 2,0 W/kg. Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,647 W/kg.

Olulised nõuanded telefoni kasutamiseks

Kasutage telefoni normaalasendis
Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul
Kvalifitseerimata isikute tehtud hooldustööd võivad telefoni kahjustada ja sellisel juhul on garantii kehtetu.

Tagage aku ja laadija maksimaalne kasutusiga
- Ärge laadige akut enam kui üks nädal, kuna ülelaadimine võib lühendada aku kasutusiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM-kaarte ja mälukaarte ettevaatlikult
- Ärge võtke kaarti välja, kui telefon edastab või kasutab sellel leiduvaid andmeid, kuna see võib põhjustada andmete kaotuse ja rikkuda kaardi või telefoni.
- Hoidke kaarte tugevate põrutuste, staatilise elektri ja muudest seadmetest pärineva elektrilise müra eest.
- Sage kirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide kasutusiga.
- Ärge puudutage kuldseid kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Pühkige määrdunud kaarti pehme lapiga.

Ohutusnõuded

Sõiduki juhtimisel pidage enneköike silmas ohutust
Ärge kasutage telefoni sõiduki juhtimise ajal ja järgige eeskirju, mis keelavad mobiiltelefonide kasutamist sõiduki juhtimise ajal. Võimalusel kasutage ohutuse huvides alati vabakäeseadmeid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju
Järgige alati teatud piirkonnas mobiiltelefonide kasutamist piiravaid nõudeid.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarvikuid
Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja
Telefon võib haiglates ja muudes meditsiiniasutustes tekitada häireid meditsiiniseadmete töös. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhiseid.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid
Telefon võib põhjustada häireid lennuki seadmete töös. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest
- Hoidke akut väga madala või kõrge temperatuuri eest (alla 0 °C või üle 45 °C). Äärmuslik temperatuur võib halvendada aku laadimisomadusi ja selle kasutusiga.
- Hoidke akut kuivas kohas (0 °C ~ 45 °C).
- Vältige aku kokkupuudet metallesemetega, sest see võib põhjustada lühiühenduse aku pluss- (+) ja miinuskontaktide (-) vahel ja põhjustada aku ajutisi või püsivaid kahjustusi, eriti järgnevatel juhtudel:
  - kui aku saab märjaks või kui aku kontaktid puutuvad kokku kaelakeede või muude metallesemetega.
- Ärge kunagi kasutage kahjustatud laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult
- Vältige telefoni märjakssaamist — vedelikud võivad seda tõsiselt kahjustada. Ärge käsitsege telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmuses, mustas kohas, et vältida liikuvate osade kahjustusi.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Ärge kasutage telefoni kaamera välku ega valgustust laste või loomade silmade lähedal.
- Magnetväljad võivad kahjustada seda telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kandekarpe, millel on magnetlukud ja ärge hoidke telefoni pikemat aega magnetväljas.

Vältige muude elektroonikaseadmete töö häirimist
Teie telefon väljastab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjestamata või ebapiisavalt varjestatud elektroonikaseadmete, näiteks südamestimulaatorite, kuuldeaparaatide, meditsiiniseadmete ja muude elektroonikaseadmete tööd kodus või sõidukis. Häirete korral lahenduse leidmiseks pöörduge antud elektroonikaseadme valmistaja poole.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: SGH-B130,

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 : V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 : V1.2.1 (08-2002)
SAR	50360 : 2001 62209-1 : 2006
Vork	301 511 V9.0.2 (03-2003)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:
Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Eaindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.05.14
(väljaandmise koht ja kuupäev)

Yong-Sang Park / S. Manager
(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Eemaldage aku kaas ja sisestage SIM-kaart.

2. Sisestage aku ja asetage aku kaas tagasi.



Aku laadimine

1. Ühendage lisatud reisiadapter.

Vahelduvvoolu seinakontakti

2. Pärast laadimise lõpetamist lahutage adapter.

- Enne aku telefonist eemaldamist ühendage alati adapter esmalt lahti. Vastasel korral võite telefoni kahjustada.
- Ühendage laadija telefoniga; laadimise indikaator võib ilmuda alles kuni viie minuti pärast, kuid telefoni laetakse korralikult.

Telefoni kujundus ja klahvid

Veebi sisenemise/ OK-klahv
Ooterežiimis veebibrauserisse sisenemiseks. Esiletõstetud valiku valimiseks või kinnituse sisestamiseks menüüsse.
Valikuklahvid
Funktsiooni tähis ilmub ekraani allservale.
Valimisklahv
Kõne alustamine või sellele vastamine Ooterežiimis saate vaadata viimati valitud, vastamata või vastuvõetud kõnede telefoninumbreid.
Kõneposti serveri klahv
Juurdepääs kõneserverile (vajutage ja hoidke all).
Klahvilukk
▶ Klahvilukustusrežiim
4 suunas sirvimisklahvid
Menüürežiimis kerivad menüüvalikuid. Ooterežiimis võimaldavad otse avada lemmikmenüüsid. Üles/alla/vasakule/paremale sirvimisklahve saab kasutada menüüvalikute sirvimiseks. Kasutage neid klahve menüüdes valikute tegemiseks.
Toite/menüüst väljumise klahv
Lülitab telefoni sisse ja välja (vajutage ja hoidke all); lõpetab kõne; menüürežiimis tühistab sisestuse ja naaseb ooterežiimi.
Vaikse režiimi klahv
▶ Vaikne režiim
Tähe- ja numbriklahvid

B130 mudelil on arvutiga ühendamiseks UART port. Palun kasutage arvutiga ühendamiseks heakskiidetud UART seeriakaablit.

Teie telefoni ekraani ülaosas kuvatakse järgnevaid olekutähiseid:

Ikoon	Kirjeldus
	Saadud signaali tugevus
	Kuvatakse kõne ajal
	Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta (välja arvatud hädaabikõned)
	Hädaabisõnumi funktsioon aktiveeritud
	Tekstsõnum
	Seatud alarm
	Telefoni profiili säte: • : Tavaline • : Meeting • : Kasutaja loodud • : Vaikne • : Õues • : Autot juhtides • : Võrguühenduseta
	Vaikne režiim
	Aku laetuse tase

Vaikne režiim — Kõigi telefoni helide keelamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi **[#]**. Režiimi tühistamiseks vajutage ja hoidke uuesti seda klahvi all.

Klahviluku režiim — Tahtmatute klahvivajutuste eest klahvide lukustamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi **[*]**. Lukust vabastamiseks vajutage vasakut valikunuppu ja seejärel **[*]**.

Hädaabirežiim — Ooterežiimis vajutage eelmääratud numbritele hädaabisõnumi saatmiseks neli korda helistamisklahvi. Pärast hädaabisõnumi saatmist lülitub telefon hädaabirežiimi ja sellega saab kõnesid vastu võtta ainult määratud adressaatidelt. Hädaabisõnumi adressaadilt kõne saabumisel vastab telefon sellele automaatselt. Vajutage klahvi **[ ]**, et hädaabirežiimist väljuda.

Juhendis kasutatavad sümbolid

	Märkus märkused, nõuanded ja täiendav teave
→	**Ja seejärel** menüüvalikute ja seadistamise järjekord teatud toimingu sooritamiseks, näiteks: Vajutage **<Menüü>** → **Sõnumid** → **Koosta sõnum** (tähendab, et valige **Menüü**, seejärel **Sõnumid** ja seejärel **Koosta sõnum**)
[ ]	**Nurksulud** telefoniklahvid, näiteks: [ ] (tähistab toite/menüüst väljumise klahvi)
< >	**Kolmnurksulud** valikuklahvid, mille funktsioon on eri menüükuvades erinev, näiteks: **<OK>** (tähistab **OK**-valikuklahvi)

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

1. Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **[ ]** vähemalt kaks sekundit.
2. Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **[ ]** vähemalt kaks sekundit.

Ekraanil kuvatava keele vahetamine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** → **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Keel**.
2. Valige keel.

Helistamine

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber ning vajutage **[ ]**.
2. Kõne lõpetamiseks vajutage **[ ]**.

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks **[ ]**. Kõnest keeldumiseks vajutage **<Hülga>** või **[ ]**.
2. Kõne lõpetamiseks vajutage **[ ]**.

Helitugevuse reguleerimine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** → **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Telefoni profiilid.**
2. Valige Telefoni profiil üles/alla sirvimisklahvidega.
3. Vajutage vasakule sirvimisklahvi ja valige **Telefoni helid**.
4. Vajutage üles sirvimisklahvi ja valige **Helitugevus**.
5. Vajutage **[OK]** reguleerige helitugevust vasaku või parema nooleklahviga ning vajutage **<OK>**.
6. Valige salvestamiseks **<Valikud>** → **Salvesta profiil**.

Kõnede helinatooni muutmine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** → **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Telefoni profiilid** → **Tavaline.**
2. Valige Telefoni profiil, vajutades üles/alla sirvimisklahve.
3. Vajutage vasakule või paremale sirvimisklahvi ja valige Sissetulevad kõned.
4. Kerige üles ja valige **Helina toon**.
5. Vajutage **[OK]** valige üles- või alla sirvides helinatoon ja vajutage **<Vali>**.
6. Valige salvestamiseks **<Valikud>** → **Salvesta profiil**.

Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Ooterežiimis olles vajutage **[ ]**.
2. Vajutage vasakule või paremale sirvimisklahvi ja valige kõneliik.
3. Kerige üles või alla ja valige telefoninumber või nimi.
4. Kõne andmete vaatamiseks vajutage **<Valikud>** või **[ ]** numbri valimiseks.

Teksti sisestamine

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

Väljal, kuhu saab märke sisestada, vajutage **[*]** ja valige soovitud režiim.

T9-tekstirežiim

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage klahve **[2]** kuni **[9]**. Vajutage iga klahvi ühe tähe jaoks vaid ühe korra. Sisestatav sõna kuvatakse ekraanile. See võib iga klahvivajutusega muutuda. Enne klahvivajutuste muutmist või kustutamist viige sõna sisestamine lõpule. Näiteks: Et sisestada sõna “Hello” T9-sisestusrežiimis, vajutage klahve **[4]**, **[3]**, **[5]**, **[5]**, ja **[6]**.
2. Tühiku sisestamiseks ja järgmise sõna lisamiseks vajutage klahvi **[#]**.

ABC- või abc-režiim

Vajutage otsitava tähega klahvi üks kord, et valida esimene tähistuse täht, kaks korda, et valida teine täht jne.

Näiteks vajutage kolm korda klahvi **[2]**, et sisestada “C” ja kaks korda klahvi **[5]**, et sisestada “K” ABC-režiimis.

Numbrirežiim

Vajutage soovitud numbritele vastavaid numbriklahve.

Sümbolirežiim

Sümbolirežiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi **[#]**.

Vajutage soovitud sümbolitele vastavaid klahve. Täiendavate sümbolite kuvamiseks võite vajutada vasakule või paremale sirvimisklahvi.

- Kursori nihutamiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage klahvi **<Puhasta>**. Kursorist vasakul olevate märkide kustutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **<Puhasta>**.
- Märkide vahele tühiku lisamiseks vajutage klahvi **[#]**.
- Kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage klahvi **[1]**.

Sõnumite saatmine ja kuvamine

Tekstsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Sõnumid** → **Koosta sõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage **<Valikud>** ja valige **Salvesta ja saada** või **Ainult saada**.
4. Sisestage sihtnumber.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage **<Valikud>** → **Saada**.

Tekstsõnumite kuvamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige kuvamiseks soovitud tekstsõnum.

Mobiilijälituse aktiveerimine

Mobiilijälitus on uuenduslik funktsioon, mis aitab kaotatud telefoni otsida.

See funktsioon aitab teie telefoni otsida varguse korral või juhul, kui keegi üritab teie telefoni muu SIM-kaardiga kasutada. Sellisel juhul saadab telefon automaatselt valmis jälitussõnumi teie perekonnale või sõpradele.

Sõltuvalt teie teenusepakkuja võimalustest ei pruugi selle funktsiooni kasutamine olla võimalik.

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Sätted** → **Turvalisuse seaded** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage oma parool ja vajutage **<OK>**.

   Esimest korda mobiilijälituse avamisel palutakse teil luua ja kinnitada uus parool.

3. Mobiilijälituse sisselülitamiseks kerige paremale või vasakule.
4. Kerige alla ja valige Adressaadid, vajutage adressaatide loendi avamiseks klahvi **[OK]**.
5. Saate sisestada teise mobiiltelefoni numbri, millele tuleb saata tekstisõnum. Sisestage telefoninumber ja vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.

   Esmakordsel mobiilijälituse funktsiooni avamisel palutakse teil mobiilijälituse aktiveerimiseks nõustuda lõppkasutaja lepinguga.

6. Mobiilijälitus aktiveeritakse, kui vajutate **<Nõustu>**.

Hädaabisõnumi saatmine

Hädaolukorras saate abi kutsumiseks saata perekonnaliikmetele või sõpradele hädaabisõnumi.

Hädaabisõnumi seadmine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** → **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid**.
2. Seadke saatmise ja vastuvõtmise valikud.

   Esmakordselt hädaabirežiimi aktiveerides palutakse teil määrata adressaadid.

3. Saatmise ja vastuvõtmise valikute kuvamiseks kerige paremale või vasakule.
4. Kerige alla ja valige Adressaadid ning vajutage adressaatide loendi avamiseks klahvi **[OK]**.
5. Saate sisestada teise mobiiltelefoni numbri, millele tuleb saata tekstisõnum. Sisestage telefoninumber ja vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.

Hädaabisõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage eelmääratud numbritele hädaabisõnumi saatmiseks neli korda helistamisklahvi.
2. Telefon lülitub hädaabirežiimi ja saadab eelmääratud hädaabisõnumi.
3. Hädaabirežiimist väljumiseks vajutage **[ ]**.

Alarmi seadmine

Uue alarmi seadmine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Alarmid**.
2. Määrake alarmi üksikasjad.
3. Vajutage **<Salvesta>**.

Alarmi peatamine

1. Vajutage alarmi kõlamise ajal klahvi **<OK>**, et peatada alarm ilma tukastamata.
2. Vajutage **<Äratus>** või mis tahes muud klahvi, et peatada alarm ja tukastada ning vajutage mis tahes klahvi, et vaigistada alarm tukastamisajaks.

Alarmi desaktiveerimine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Alarmid**.
2. Valige seatud alarm, mille soovite desaktiveerida ja seejärel vajutage **<Valikud>** → **Kustuta**.